

**Schaller S-Locks**  **100% Made in Germany**

**大切な楽器の落下を防ぎ、あなたの足を守ります**

**ストラップとギターをワンタッチで確実にロック。**

ストラップからギターの脱落を防ぎ、大切な楽器や足への落下事故を防止します。  
S-Locks の、「S」はセーブ(保護)、「S」はサイレント(静寂)、「S」は Schaller ストラップ・ロック。  
**S-Locks は「静かです」**



クリスタルボックス  
1set 2 個入

**■ 取付方法 ■**

別途必要な工具: ①3mm の 6 角レンチ、②2mm の 6 角レンチまたは丸い鉄棒、③マイナスイドライバー (幅 2mm 推奨)

**① エンドピン(ストラップボタン)**



エンドピンはネジと一体構造: 硬化鋼(焼入鋼)製。

- ① 3mm の 6 角レンチで締めて取り付けます。(締める途中でエンドピンとネジが動くことはありません)
- ② ネジ寸法: 4mm (ギブソン製ギターには、既存の穴やネジの調整なしに完全に交換可能)
- ③ 高級フェルト・ワッシャー: ギターの塗装面を最大限に保護します。

**② ストラップ・ロック**



- ① ネジ部を、ストラップの穴に通します。最大 6 mm の厚さのストラップに対応。
- ② 新設計のステンレス製スラントッド・ロックングボルトは、恒久的な精度のため、信頼性の高い性能と無摩耗のフィニッシュを確保。
- ③ 握り易くなった新設計のプル・アップ・ボール形状により、ロックと解除がよりスムーズに！

**③ ロックホイール**



面取りしてある方が上です。



独自の 3 ステップで取り付け。セキュリティ機能を備えた新しいロックホイール。

① 特許を取得したセルフ・ロック・ネジのロックホイールは、工具を使用せず、手で締めます。

② 2mm の 6 角レンチ、または丸い鉄棒を使用して、しっかり締め付けます。

③ 側面のマイナスネジを、マイナスイドライバーで締め付けます。これで、もうロックホイールを無くすことはありません。

**■ 使用方法 ■**



「ストラップ・ロック」を「エンドピン」にスライドしてロックオン！ で完了です。

- ① ストラップ・ロックの丸い半球部分を引っ張り、
- ② 開口部をエンドピンにスライドさせ、
- ③ 離せば、ロックオン。

- 楽器を動かしたり、演奏中に動いても、カチャカチャ音がしません。
- S-Locks は、従来の「Schaller Security Lock」と互換性がありますが、S-Locks の各パーツの組み合わせでの使用をお勧めします。



※Schaller は、日本国内において i-Wave Music の登録商標です。

i-Wave Music <http://www.i-wavemusic.com/>