

Asics Tennis Patterns

アシックス テニス

<http://www.asicsamerica.com/>

800-678-9435

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用するときは、それぞれのストリング長に1フィート(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)
 C = Cross String(クロスストリング)
 T = Top of Racquet(ラケットのトップ)
 B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

∩ = Short Side Main String
 Measurement used for
 One Piece Stringing
 1foot=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき
 のメインストリングの短い方の長
 さ

ワンピースストリング注意事項
 =表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のスト リングの長さ	パターン	メインを通さない ホール	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロス結び のホール
109	50 - 60	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	14M X 21C	6,8T	5B	6T	4T - 7B
116	53 - 63	22'M - 18'C	6m75cmM - 5m50cmC	16M X 22C	6,8,10T - 8B	9T	6T	4T - 7B
125	47 - 57	24'M - 21'C	7m30cmM - 6m40cmC	16M X 22C	6,8,10T - 8B	6B	6T	5T - 10B
BZ100	50 - 58	20'M - 19'C	6m10cmM - 5m80cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	8B	7T	8T - 6B

ワンピースストリング注意事項

(Sの表示は全長の内で短い方という意味です)

ストリングを2本に分けて切らないで下さい。

短い方の長さ(これがSの長さです)を測って、ラケットの中心からストリングを開始して下さい。

まずメインストリングを張ります。短い方はノットを結びますが、もう一方はメインストリングを張り終わってもノットを結ばないで、そのまま続いてクロスストリングを張っていきます。

ノット: ストリングの端っこを結ぶことを言います。