

Slazenger TENNIS

スラゼンジャー テニス
www.slazenger.com
800-277-8000

注意: ポリ製やケブラー製のストリングを使用
するときは、それぞれのストリング長に1フィート
(約30cm)を足してください。

KEY:

M = Main String(メインストリング)
C = Cross String(クロスストリング)
T = Top of Racquet(ラケットのトップ)
B = Bottom of Racquet(ラケットのボトム)

S = Short Side Main String
Measurement used for
One Piece Stringing
1feet=30.48cm

S=ワンピースストリングを張るとき
のメインストリングの短い方の長さ

ワンピースストリング注意事項=
表の下をご参照ください

RACQUET NAME	TENSION	LENGTH feet	LENGTH m/cm	PATTERN	SKIP M HOLES	TIE M	START C	TIE C
ラケット規格名	テンション	フィート表示のスト リングの長さ	メートル・センチ表示のストリン グの長さ	パターン	メインを通さないホー ル	メインの 結び	クロスのス タートホール	クロス結び のホール
CHALLENGE 2000	53 - 60	36' - 9'S	11m - 2m75cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	8B	7B	6T
CHALLENGE PLUS 105	53 - 60	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	5B	7B	5T
CHALLENGE PLUS 95	53 - 60	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	5B	7B	5T
MYSTIQUE 115	58 - 70	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6B	8B	5T
MYSTIQUE 95	55 - 65	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	7B	5T
PANTHER PRO CERAMIC	55 - 62	33' - 9'S	10m5cm - 2m75cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7B	5T
PHANTOM 105	53 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8B	7T	9T	6T-6B
PHANTOM 95	53 - 60	18'M - 17'C	5m50cmM - 5m20cmC	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	8T	5T - 6B
PRO BRAIDED	55 - 60	19'M - 17'C	5m80cmM - 5m20cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 8B
PRO CERAMIC OMS	55 - 62	33' - 9'S	10m5cm - 2m75cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7B	5T
PRO CERAMIC OMS PLUS	58 - 65	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7B	5T
PRO X1	55 - 60	20'M - 17'C	6m10cmM - 5m20cmC	16M X 18C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 8B
QUAD 255 (FLEX)	58 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
QUAD 270 (FLEX)	58 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 7,9B	6B	7T	5T - 11B
SILHOUETTE 105	53 - 60	36' - 10'S	11m - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 8B	7T	8T	6B
SILHOUETTE 115	58 - 70	38' - 10'S	11m60cm - 3m5cmS	18M X 20C	8,10T - 8,10B	6B	8B	5T
SILHOUETTE 95	55 - 65	34' - 10'S	10m40cm - 3m5cmS	16M X 19C	8T - 7,9B	6B	7B	7T
TYPE 2 NX ONE	58 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	8T - 8B	6B	8T	7T - 7B
TYPE 2 NX THREE	55 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 20C	7,9,10T	6T	7T	5T - 7B
TYPE 2 NX TWO	58 - 65	20'M - 18'C	6m10cmM - 5m50cmC	16M X 19C	7,9T - 8B	7B	7T	5T - 6B

ワンピースストリング注意事項

(Sの表示は全長の内で短い方という意味です)

ストリングを2本に分けて切らないで下さい。

短い方の長さ(これがSの長さです)を測って、ラケットの中心からストリングを開始して下さい。

まずメインストリングを張ります。短い方はノットを結びますが、もう一方はメインストリングを張り終わってもノットを結ばないで、そのまま続いてクロスストリングを張っていきます。

ノット: ストリングの端っこを結ぶことを言います。